



## Technický list 81.22 Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU

**Výrobek** Je bitumenová hmota středně modifikovaná syntetickým kaučukem s přídavkem živic a chemických sloučenin vylepšujících přilnavost k různým podkladům. Obsahuje stříbrné barvivo s dekoračním a antireflexním efektem. Nátěr je zcela odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.

**Vlastnosti**

- ▣ Obsahuje stříbrné barvivo – antireflexní efekt;
- ▣ Snižuje prohřívání střešního pláště;
- ▣ Odolný UV záření slabým kyselinám a zásadám;
- ▣ Na asfalty, betony a klempířské prvky;
- ▣ Velmi snadná aplikace;
- ▣ Na suchý podklad;
- ▣ I na svislé konstrukce;

**Použití** - Jako roztok určený pro konzervování střešních krytin

**Balení** Plechovka 4,5 kg, plechovka 9 kg  
**Barva** Stříbrná (po zaschnutí)

### Technické údaje

Základ	-	bitumenová pasta modifikovaná syntetickým kaučukem	
Konzistence	-	kapalina	
Sušina	%	60	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +80	(po vytvrzení)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +30	
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Prachosuchost	hod	6	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Řádná suchost	hod	12	
Přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,5 beton	dle ČSN 73 2577
	MPa	≥ 0,5 ocel.plech	dle ČSN 73 2577
	MPa	≥ 0,3 asfalt.pás	dle ČSN 73 2577
Nasákavost	%	0	dle ČSN EN ISO 62
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +30°C)
Počet vrstev	-	1	
Tloušťka vrstvy	mm	0,1 – 0,2	
Přibližná spotřeba na 1 vrstvu	kg/m <sup>2</sup>	0,15 – 0,25	

**Omezení** Nepoužívejte během srážek. Vyhýbejte se silně prosluněným plochám. Nanesenou hmotu chraňte před intenzivním vysoušením a srážkami.

**Druh podkladu** Krytiny z asfaltových lepenek, bitumenových šindelů, eternitu, pozinkovaných plechů, krytin z bitumenových nátěrů, betonových zdí a podobné minerální podklady, cementové, cementovo-vápenné omítky.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 81.22 **Reflexní ochranný lak DenBit REFLEX ALU**

<b>Příprava podkladu</b>	Podklad musí být bez jakýchkoli nečistot (prach, rez, nerovnoměrné lakové nátěry), bez ostrých hran a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou ani vlhký. Nové omítky a betony musí být vyzrálé. Je nutno odstranit staré křehké a olupující se vrstvy se slabou přilnavostí. Puchýře rozřízněte do kříže a podlepte s použitím lepidla Střešní bitumenové lepidlo (Tixoplast) nebo DenBit Bond. Nevyplněná místa v podkladu vyplňte opravnou stěrkou DenBit U. V případě narušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními maltami např. Výplňovou opravnou stěrkou na beton Den Braven, Finální opravnou stěrkou na beton Den Braven nebo rychloopravnou maltou a poté přistoupit k doplnění chybějící hydroizolace s následným reflexním nátěrem.
<b>Náradí Pracovní postup</b>	Štětka, měkký dehtový kartáč, Před zahájením prací výrobek řádně promíchejte pomocí míchadla. Při delším natírání je nutné občas materiál opět promíchat, aby se zabránilo usazování hliníkového pigmentu na dně nádoby! Přípravek DenBit REFLEX ALU nanášejte na připravený podklad v jedné rovnoměrné tenké vrstvě pomocí štětky nebo měkkého kartáče.
<b>Upozornění</b>	Do hmoty nepřidávejte žádné látky.
<b>Čištění</b>	Materiál: technický benzín, organická rozpouštědla, čistič M.E.K. Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 81.22».
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: - <span style="float: right;">Vyhotoveno dne: 04.09.2009</span>

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100